

**ELEKTRILEVI OÜ PÄRNU-VILJANDI REGIOON**  
**TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 230295**

Väljastatud: **18.05.2015**  
Kehtivad kuni: **18.05.2017**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **AS Elwo**  
*Taotleja aadress:* **Ehitajate tee 14 Pärnu linn Pärnu maakond**  
**80041**  
*Taotleja telefon:* **507 8680**  
*Taotleja E-Mail:* **vello@elwo.ee**  
*Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:*

2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **tänavavalgustus, Tehnilised tingimused**  
**madalpinge liitumiseks**  
**Uuekalda tänav Tammiste küla Sauga vald**  
**Pärnu maakond**

3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*

*Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:* **1x16A**

*Elektriline aadress:*

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
<b>SINDI I 35/10</b>	<b>RAUDTEE:SN</b>	<b>Susi:(Pärnu M)</b>		<b>F1</b>
	<b>D</b>			

Toitepunkt: Susi:(Pärnu M) F1.

Liitumispunkt: Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis, mis asub võrguettevõtja mastil. Tänavavalgustuse liitumiseks Elektrilevi OÜ-ga paigaldatakse 1-kohaline LK Susi AJ F1 õhuliini mastile nr. 4. Liitumiskilbis nähakse ette kahetariifne arvestussüsteem, peakaitsmega 1x16A. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ. liitumispunktis.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole.

Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le.

Olemasolevate mastide kasutamise eelduseks on standardijärgsete, normeeritud liinigabariitide säilimine. Vajadusel on Kasutaja kulul üksikute mastide asendamine uutega lubatud tingimused, et nad jäävad ELV omandisse. Tööd elektripaigaldise kaitsevööndis tuleb Kasutajal organiseerida vastavuses Elektriohutusseadusega ja Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendiga.

Mastide kasutamiseks tuleb koostada eskiisprojekt/ tööprojekt/ tööjoonised. Mastidele

paigaldatud ühispaigaldise võtab vastu ELV piirkonna käidukorraldajaga Martin Merilaine tel: 5129985. Pärast projekti kooskõlastamist võib paigaldada mastidele ühispaigaldise.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis, mis asub võrguettevõtja mastil.**

**Kinnitaja:**

Siim Hunt

Võrguplaneerija

Koostas: Siim Hunt

Telefon: 59 19 8620